



Δημιουργία Λογαριασμού (User)



Βήμα 1°



Βήμα 2°



Βήμα 3°

Κατεβάστε την εφαρμογή «MASTER Smart Home» δωρεάν και δημιουργήστε λογαριασμό.

Βήμα 1°

Κατεβάστε την εφαρμογή «MASTER Smart Home» από το Google Play ή το App Store.

Βήμα 2°

Ανοίξετε την εφαρμογή και πατήστε «ΕΓΓΡΑΦΗ».

Βήμα 3°

Εισάγετε τα στοιχεία σας, πατήστε «OK» και ακολουθήστε τις οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού στο email που λάβατε.

Δημιουργία Τοποθεσίας



Βήμα 4°

Δημιουργήστε διαφορετικές τοποθεσίες για το γραφείο, το σπίτι, την επιχείρηση, εύκολα και γρήγορα.

* Βεβαιωθείτε αρχικά ότι το Smartphone ή το Tablet σας είναι συνδεδεμένο στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi.

Βήμα 4°


Κάντε «Είσοδο» στην εφαρμογή «MASTER Smart Home» και πατήστε το «+» για να δημιουργήσετε την τοποθεσία σας.

* Το όνομα της τοποθεσίας που εμφανίζεται αρχικά είναι το όνομα του ασύρματου τοπικού σας δικτύου Wi-Fi.

Σύνδεση Νέας Συσκευής



Βήμα 5°



Βήμα 6°

Συνδέστε εύκολα και γρήγορα την έξυπνη συσκευή σας στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi.

Βήμα 5°


Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής, επιλέξτε «Οι συσκευές μου».

Βήμα 6°

Πατήστε «⋮» και επιλέξτε «Σύνδεση νέας συσκευής» στο αναδυόμενο παράθυρο.



Βήμα 7°



Βήμα 8°


Βήμα 7°

Πιέστε 10 φορές επαναλαμβανόμενα το κουμπί «ON-OFF» του dimmer ράγας SD-ICHL σε σύντομο χρονικό διάστημα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή «MASTER Smart Home».

* Στο πεδίο «SSID» εμφανίζεται αυτόματα το όνομα του Wi-Fi δικτύου σας.

Βήμα 8°

Το dimmer ράγας SD-ICHL, μετά την επιτυχή σύνδεσή του, εμφανίζεται στο «Οι συσκευές μου». Επιλέξτε το συνδεδεμένο dimmer για χειρισμό ή παραμετροποίηση της λειτουργίας του.



Πατήστε 10 φορές το κουμπί «ON-OFF» του dimmer ράγας SD-ICHL